



Groupe Horticole Ledoux inc.

785, rue Paul Lussier
Ste-Hélène de Bagot
Qc, Canada, J0H 1M0

Téléphone: (450) 791.2222
Sans frais: 1 (888) 791.2223
Télécopieur: (450) 791.2225

Courriel: ghl@ghlinc.com
Site web: www.ghlinc.com



Réinitialiser

Pour réinitialiser votre pH mètre pHTestr10

Lorsque l'appareil ne répond plus (gelé), vous devez faire une réinitialisation.

1 – Éteindre le pH mètre

2- Tout en appuyant sur le bouton « CAL », appuyer et relâcher le bouton ON/OFF qui vous mènera au menu « User Reset ». L'écran affichera « rSt » et au bas de l'affichage un « nO » clignotant.

3- Utilisez le bouton « CAL » pour passer de « nO » à « YES »

- « nO » désactive la réinitialisation.
- « YES » active la réinitialisation.

4- Appuyer sur le bouton « HOLD/ENT » pour confirmer votre sélection.

5- Si vous sélectionnez « YES » l'appareil affichera brièvement « CO » et passera en mode mesure avec l'étalonnage réinitialisé à la valeur par défaut de l'usine.

6- Si vous sélectionnez « nO » L'appareil procédera au mode de mesure sans remise à zéro.

*Une calibration est nécessaire après la réinitialisation de votre pH mètre.