



Groupe Horticole Ledoux inc.


785, rue Paul Lussier
Ste-Hélène de Bagot
Qc, Canada, J0H 1M0

Téléphone: (450) 791.2222
Sans frais: 1 (888) 791.2223
Télécopieur: (450) 791.2225


Courriel: ghl@ghlinc.com
Site web: www.ghlinc.com

MixRite


Procédure de rinçage et entreposage



#1 : RINÇAGE : Régulièrement et particulièrement si le doseur ne doit pas être utilisé durant une longue période, il est recommandé de le rincer à l'eau claire pendant quelques minutes pour éliminer les résidus éventuels de solution.



#2 : IMMERSION (COURTE OU PROLONGÉE) : Particulièrement s'il y a présence de résidus calcaire, l'immersion du moteur dans l'eau claire (d'une durée de quelques jours à jusqu'à quelques mois) peut améliorer le fonctionnement de l'appareil.



#3 : PENDANT L'HIVER : En cas de température inférieure à 4°C, vider l'eau contenue dans le doseur. Pour ce faire, couper l'eau en entrée du doseur, fermer les différentes vannes du réseau, desserrer le raccord $\frac{3}{4}$ " qui permet de connecter le tube d'aspiration (attention au joint!); appuyer sur le clapet d'aspiration (avec le doigt ou un tournevis cruciforme) cela permet de vider le doseur en pressant simultanément la purge à air (pour les modèles ON/OFF, positionner à ON).

Tel que spécifié au point #2, il est aussi possible de conserver le MixRite immergé dans l'eau pendant la saison d'inutilisation, mais l'eau ne doit pas geler.