



# Groupe Horticole Ledoux inc.

785, rue Paul Lussier  
Ste-Hélène de Bagot  
Qc, Canada, J0H 1M0





Téléphone: (450) 791.2222  
Sans frais: 1 (888) 791.2223  
Télécopieur: (450) 791.2225

Courriel: ghl@ghlinc.com  
Site web: www.ghlinc.com



## Messages d'auto-diagnostic

### Messages d'auto-diagnostic du pH mètre pHTestr 10

<b>Indicateur de batterie faible</b>		3 barres indique que la batterie est pleine (100%)
		2 barres indique qu'il reste 50% de la batterie
		1 barre indique qu'il reste 25% de la batterie
		Boîtier de batterie clignotant indique la nécessité de remplacer les piles par des piles neuves comme indiqué par le fabricant.
<b>pH plus élevé ou pH moins élevé que la calibration possible</b>	Or / Ur (encore)	L'électrode n'est pas en contact avec la solution ou l'électrode fait défaut.
		Le capteur de remplacement n'est pas correctement connecté au testeur pendant le remplacement de la sonde.
		La valeur de pH ou de température (pHTestr30) mesurée est supérieure à sa valeur maximale ou minimale spécifié.
	ATC / Or / Ur Clignotement	Le clignotement «Atc », « Or », « Ur », indique qu'il y a un court-circuit ou un circuit ouvert dans le capteur de température.
<b>Messages d'erreurs</b>	Er.0	Erreur de calibrage de la température, l'appareil tente de confirmer une valeur de calibration qui est hors de portée ou sous la portée de calibration de l'appareil.
	Er.1	Erreur de calibrage du pH, l'appareil tente de confirmer une valeur de calibration qui n'est pas spécifié dans la fenêtre de calibration.

Lorsqu'il y a un problème de court-circuit ou de circuit ouvert, vous devez changer l'appareil.